

PIZZA PECE

NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ



HNĚTAČE TĚSTA

TF - 7, 10, 17, 22, 33, 42, 53 / TR - 17, 22, 33, 42, 53



Český výrobce zařízení pro gastronomii

Obsah

Prohlášení o souladu s normami	3
Technická data	3
Základní informace k hnětačům těsta	4
Kontrola obalu a zařízení	4
Instalace	5
Bezpečnostní opatření z hlediska požární ochrany podle ČSN 061008 čl. 21	5
Předpis pro instalaci a návod k použití pro hnětače těsta	6
Připojení elektrického kabelu do sítě	6
Údržba	6
NÁVOD K POUŽITÍ	7
Oprava, údržba, čištění	8
Ovládací panel TF 7, 10 (obr. 1)	9
Ovládací panel TF, TR 17 - 5 E (obr. 2)	9
Konstrukční prvky hnětače s odklopnou hlavou (obr. 6)	10
Postup při odejmutí kotlíku (obr. 7)	11
Detail pracovního prostoru (obr. 9)	11
Napínání a mazání řetězů (obr. 8)	11
Rozdíly jednotlivých modelů (obr. 10)	12
Schéma zapojení hnětačů 230 V (obr. 11)	13
Schéma zapojení hnětačů 400 V (obr. 12)	14

Prohlášení o souladu s normami

Výrobce prohlašuje, že přístroje jsou v souladu s předpisy CEE 90/396, zákonem č.22/1997 Sb. a č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 38/2001 Sb. a příslušnými nařízeními vlády. Instalace musí být uskutečněna s ohledem na platné normy.

Pozor, výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti v případě přímých i nepřímých poškození, které se vztahují ke špatné instalaci, nesprávným zásahem nebo úpravami, nedostatečnou údržbou, nesprávným používáním, a které jsou eventuálně způsobeny jinými příčinami, jež uvádí body uvedené v podmínkách prodeje. Tento spotřebič je určen pouze pro odborné používání a musí být obsluhován kvalifikovanými osobami. Části, které byly po nastavení zajištěny výrobcem nebo pověřeným pracovníkem, nesmí uživatel přestavovat.



Technická data

Štítek s technickými údaji je umístěn na boku přístroje. Před instalací si prostudujte elektrické schéma zapojení přiloženém v návodu.

Typ výrobku	Napětí (V/Hz)	Kapacita těsta (kg)	Příkon maximální (kW)	Objem kotlíku (l)	Rozměr A x C x B (cm)	Hmotnost (kg)
TF 7	230 / 50	5	375	7	52 x 26 x 52 v	39
TF 10	230 / 50	8	375	10	54 x 28 x 55 v	42
TF 17	230/400/3N/50	12	750	17	65 x 36 x 65 v	74
TF 22	230/400/3N/50	18	750	22	69 x 40 x 65 v	76
TF 33	230/400/3N/50	25	1250	33	75 x 44 x 74 v	99
TF 42	230/400/3N/50	38	1500	42	83 x 49 x 74 v	109
TF 53	230/400/3N/50	44	1500	53	86 x 54 x 74 v	107
TR 17	230/400/3N/50	12	750	17	65 x 36 x 65 v	90
TR 22	230/400/3N/50	18	750	22	69 x 40 x 65 v	93
TR 33	230/400/3N/50	25	1250	33	75 x 44 x 74 v	122
TR 42	230/400/3N/50	38	1500	42	83 x 49 x 74 v	131
TR 53	230/400/3N/50	44	1500	53	86 x 54 x 74 v	130

Základní informace k hnětačům těsta

Hnětače těsta s pevnou nebo odklopnou hlavou jsou konstruovány s ohledem na maximální výkony odolnost a trvanlivost pro nejtěžší provozy a jednoduchost, spolu se snadnou údržbou. Pro výrobu jsou používány díly vysoké kvality.

- Optimální poměr výkonu k ceně.
- Výkoné motory.
- Jednoduchá ale robustní konstrukce.
- Modely TF a TR 17-53 vybaveny pojezdovými kolečky.
- Od modelu TF a TR 17 je nabízen časovač.
- Ergonomické tvarování ovládacích prvků.
- Optimalizované tvarování povrchu pro snadné čištění.
- Jednoduchá obsluha.
- Bezpečnostní mikropsínač krytu.



Kontrola obalu a zařízení

Zařízení opouští naše sklady v řádném obalu, na kterém jsou odpovídající symboly a označení. V obalu se nachází odpovídající návod k obsluze. Jestliže by obal měl vykazovat špatné zacházení, známky poškození, **musí se okamžitě reklamovat u přepravce a to sepsáním a podepsáním protokolu o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.**

Důležité upozornění

Tento návod musí být řádně a pozorně přečten, protože obsahuje důležité informace o bezpečnostních prvcích, instalaci a použití.

- Tato doporučení se vztahují na tento výrobek
- Tento návod se musí řádně uschovat pro budoucí použití.
- Zabraňte dětem manipulovat s přístrojem.
- Při prodeji nebo přemístění je nutno se přesvědčit, že obsluha nebo odborný servis se seznámil s ovládáním a instalačními pokyny v přiloženém návodu.
- Výrobek smí obsluhovat pouze zaškolená obsluha.
- Smí se používat pouze ke hnětení těsta.
- Nesmí být spuštěn bez dozoru.
- Doporučuje se kontrola odborným servisem minimálně 2x ročně.
- Při eventuální opravě nebo výměně dílů musí být použity originální náhradní díly.
- Výrobek se nesmí čistit proudem vody nebo tlakovou sprchou.
- Při poruše nebo špatném chodu výrobku je nutné odpojit veškeré přívody (voda, elektřina, plyn) a zavolat autorizovaný servis.
- Výrobce se vzdává jakékoli zodpovědnosti při poruchách způsobenými chybnou instalací, nedodržením shora uvedených doporučení, jiným užíváním apod.

Instalace

Technické instrukce pro instalaci a regulaci.

K použití POUZE pro specializované techniky.

Instrukce, které následují, se obrací k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl všechny operace způsobem co nejkorektnějším a podle platných norem.

 **Jakákoli činnost spojená s regulací apod. musí být vykonána pouze se zařízením odpojeným ze sítě. Je - li nutno udržovat spotřebič pod napětím je nutno dbát nejvyšší opatrnosti.**

Umístění

K regulaci činnosti spotřebiče je zcela nutné, aby prostředí - kuchyně - kde bude spotřebič instalován bylo dobře větráno (vzhledem k tomuto: necht' se technik řídí platnými normami UNI- IG 7129 - 7131) - (ČSN). Jestliže zařízení bude umístěno tak, že bude v kontaktu se stěnami nábytku, tyto musí odolávat teplotě až 60°C. Instalaci, seřízení, uvedení do provozu musí provést kvalifikovaná osoba, která má k takovýmto úkonům oprávnění a to dle platných norem.

Rozbalte přístroj a zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy. Umístěte přístroj na vodorovnou plochu (maximální nerovnost do 2°). Případné nerovnosti vyrovnejte pomocí regulovatelných nožiček.

Přístroj může být instalován samostatně nebo v sérii s přístroji naší výroby. Je nutno dodržovat minimální vzdálenost 10 cm od hořlavých materiálů. V tomto případě je nutné zabezpečit odpovídající úpravy, aby byla zabezpečena tepelná izolace hořlavých částí.

Bezpečnostní opatření z hlediska požární ochrany podle ČSN 061008 čl. 21

- obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby
- spotřebič smí být bezpečně používán v obyčejném prostředí podle ČSN 332000-1
- spotřebič je nutné umístit tak, aby stál nebo visel pevně na nehořlavém podkladu

Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 cm).

- informace o stupni hořlavosti běžných stavebních hmot uvádí tabulka níže

Tabulka: stupeň hořlavosti stavební hmoty zařazené do st. hořlavosti (ČSN 730823) hmot a výrobků

A nehořlavé žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkladačky, omítky

B nesnadno hořlavé akumin, heraklit, lihnos, itaver

C1 těžce hořlavé dřevo, listnaté, překližky sirkoklit, tvrzený papír, umakart

C2 středně hořlavé dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny

C3 lehce hořlavé dřevovláknité desky, polystyrén, polyureten, PVC

Spotřebiče musí být instalovány bezpečným způsobem. Při instalaci musí být dále respektovány příslušné projektové, bezpečnostní a hygienické předpisy dle:

- ČSN 06 1008 požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla
- ČSN 33 2000 prostředí pro elektrická zařízení

Předpis pro instalaci a návod k použití pro hnětače těsta



Důležité:

Výrobce neposkytuje žádnou záruku na závady, vzniklé v důsledku nesprávného používání, nedodržování instrukcí obsažených v Návodu k použití a špatným zacházením se spotřebiči.

Instalace:

Instalaci, úpravy a opravy spotřebičů pro velkokuchyně, tak jako i jejich demontáž, mohou být prováděny pouze na základě smlouvy o údržbě, tato smlouva může být uzavřena s autorizovaným prodejcem, přičemž musí být dodržovány technické předpisy a normy a předpisy týkající se instalace elektrického přívodu, plynové přípojky a bezpečnosti práce.

Odvětrávání místnosti v níž je spotřebič nainstalován musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Spotřebič může být nainstalován samostatně nebo v sérii s jinými našimi spotřebiči. Je třeba respektovat minimální vzdálenost 10 cm od spotřebiče, aby se zabránilo eventuálnímu kontaktu se stěnami z hořlavého materiálu.

Doporučujeme též, aby byla přijata patřičná opatření proto, aby byla zajištěna tepelná izolace hořlavých částí například instalováním ochranných prvků proti sálení. Je též nutné, aby spotřebiče byly instalovány bezpečně. Nožičky je možno seřadit a tak vyrovnat eventuální nerovnosti a rozdíly.

Připojení elektrického kabelu do sítě

Instalace elektrického přívodu - tento přívod musí být samostatně jištěn. A to odpovídajícím jističem jmenovitého proudu v závislosti na příkonu instalované hořtoproje. Příkon přístroje zkontrolujte na výrobním štítku na boku přístroje.

Svorkovnici přístroje naleznete ve spodní části zadního panelu. Připojený zemnicí vodič musí být delší než ostatní vodiče. Přístroj připojte přímo na síť, je nezbytné vložit mezi spotřebič a síť vypínač s minimální vzdáleností 3 mm mezi jednotlivými kontakty, který odpovídá platným normám a zatížením. Přívod uzemnění (žlutozelený) nesmí tímto spínačem být přerušen.

V každém případě přívodní kabel musí být umístěn tak, že v žádném bodě nedosáhne teploty o 50 stupňů vyšší než prostředí. Nejprve než bude spotřebič připojen do sítě je nutné se ujistit, že:

- přívodní jistič a vnitřní rozvod snesou proudové zatížení spotřebiče (viz štítek matrice)
- rozvod je vybaven účinným uzeměním podle norem (ČSN) a podmínek daných zákonem
- zásuvka nebo vypínač v přívodu jsou dobře přístupné od spotřebiče



Vzdáváme se jakékoliv zodpovědnosti v případě, že tyto normy nebudou respektovány a v případě porušení výše uvedených zásad.

Před prvním použitím musíte přístroj vyčistit viz. kapitola „čištění a údržba“. Spotřebič musí být uzemněn pomocí šroubu se značkou uzemnění.

Údržba

Doporučuje se nechat přístroj alespoň 2x ročně přezkontrolovat odborným servisem. Vškeré zásahy do přístroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má k takovýmto úkonům oprávnění.

Návod k použití



Pozor! Než-li začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmut ochranné fólie, a pak jej dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít čistou vodou. Před zahájením pečení nechte běžet pec cca 30 min na maximální výkon, aby se vypálily zbytky konzervačních přípravků.

NÁVOD K POUŽITÍ

Modely TF 7 - 10 (obr.1)

Spuštění

- modely TF: zmáčkнуть zelený knoflík – vypínač B

Vypnutí

- modely TF: zmáčkнуть červený knoflík - vypínač A

Modely TF, TR 17 - 53 s časovačem (obr. 2)

Časovač je elektromechanické zařízení, které umožňuje naprogramovat dobu provozu od 1 do 30 minut. Nastavení časovače proběhne tím, že vypínač D (obr. 2) otočíme na libovolnou pozici. Poté je možno zařízení uvést do provozu podle instalovaného modelu. Po uplynutí nastaveného času se zařízení automaticky zastaví. Pro vyjmutí časovače z provozu otočte vypínačem D na 30 minut.

Spuštění

- hlavní vypínač A otočit na pozici 1, zmáčkнуть zelený knoflík B

Vypnutí

- hlavní vypínač A otočit na pozici 0

Zastavení

- zmáčkнуть červený knoflík C

Pro opětovné spuštění přístroje je zapotřebí spustit víko F, odblokovat vypínač E tím, že se otočí ve směru hodinových ručiček, zmáčkнуть spouštěcí vypínač A nebo D. U třífázových zařízení je nutné, aby se kotlík otáčel ve správném směru (podle šipky). V jiném případě je nutno dodržet následující:

- vypnout zařízení
- vyndat zástrčku a prohodit v ní fáze
- zpětně namontovat a ujistit se o správném směru.

Před samotným použitím zkontrolujte, zda všechny plochy, které přijdou do kontaktu s potravinami jsou čisté.

Použití zařízení s pevným ramenem a kotlíkem (obr. 6)

Po nadzdvihnutí mřížky B přidat přísady v požadovaném množství do kotlíku, mřížku spustit a zapnout vypínačem A nebo D. Spirála Vám připraví těsto s požadovanou konzistencí. V případě nutnosti dalších přísad se doporučuje přidávat je mřížkou ochranného krytu. Po ukončení pracovního cyklu je nutné zdvihnout mřížku, vyndat těsto z kotlíku a vyčistit jej. Mechanismus mřížky je vybaven mikrosplínem, který odstaví zařízení z provozu při jejím nadzdvížení.

Použití zařízení s odklápěcím ramenem a vyjímatelným kotlíkem (obr. 3)

Toto zařízení je téměř identické s předchozím, ale dky odklopnému ramenu a vyjímatelnému kotlíku usnadňuje obsluhu přístroje a jeho čištění.

Zdvihnutí ramene a vyjmutí kotlíku (obr. 6, 7)

Pro vyjmutí těsta a kotlíku je nutné postupovat následovně: zařízení zastavit, vyjmout zástrčku, zcela zdvihnout pohyblivou mřížku B, vodorovně vytáhnout bezpečnostní čep, který uvolní rameno. Kroužek G otočit ve směru hodinových ručiček, dokud není kotlík uvolněn. Nejdříve vyjmout kotlík a poté těsto.

Přípevnění ramene a kotlíku (obr. 6, 7)

Po vyčištění a opětovném přichycení kotlíku, je nutné dát pozor, aby 4 upevňovací čepy (obr. 11), byly správně posazeny naproti otvorům v kroužku G, poté řádně připevnit tím, že kroužek G se otočí proti směru hodinových ručiček. Rameno dát do vodorovné polohy, tím že je posunujeme po malých krocích směrem dolů.

Oprava, údržba, čištění

Před každým započítím opravy, čištěním je důležité vyjmout zařízení ze sítě elektrického proudu.

Čištění

Po každém ukončení provozu musí být zařízení vyčištěno. Pro první odstranění zbytků těsta použijte dřevěnou nebo umělohmotnou stěrku, spirálu a pohyblivou ochranu omyjte pomocí houby a horké vody a poté otřete papírem do sucha. Celé zařízení otřít hadříkem a vhodným desinfekčním prostředkem. Doporučuje se nepoužívat žádné korozivní či abrasivní prostředky, tyto prostředky mohou poškodit povrch zařízení. Dále se zakazuje používat prostředky, které nejsou v souladu s hygienickými předpisy. Pro udržení zařízení v efektivitě se doporučuje pravidelně zkontrolovat následující díly:

Napnutí horního řetězu (obr. 8)

Pokud by jste při kontrole zjistili, že řetěz není dostatečně napnutý nebo se spirála špatně točí je nutné jej napnout. Povolit šrouby a odstranit desku A ležící na hlavě, povolit šrouby C a uchycení napnutí B co nejvíce natáhnout dokud není řetěz správně napnut. Uchycení napnutí B znovu šrouby C připevnit a opět připevnit desku A. **Kontrolu napnutí řetězu provádějte dle zatížení stroje, ale minimálně 1x za tři měsíce.**

Mazání řetězu a ložisek (obr. 8)

Po uvolnění šroubů horního krytu A a bočního krytu E odejmout kryty, a namazat vnitřek řetězu správným mazivem v odpovídajícím množství (obr. 8), aby dostatečně namazal všechny přechody. **Mazání řetězu provádějte dle zatížení stroje, ale minimálně 1x za tři měsíce.**

Po ukončení práce znovu přišroubovat jednotlivé desky.

Pravidelně promazávejte i uložením ložisek pomocí maznic. **Četnost mazání doporučujeme minimálně 1x za 6 měsíců.**

Jak postupovat v případě poruchy

Vypněte elektrický přívod a zavolejte servisní organizaci prodejce.




UPOZORNĚNÍ

Záruka se nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (gumová těsnění, žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje na zařízení pokud není provedena instalace v souladu s návodem – oprávněným pracovníkem dle odpovídajících norem a pokud bylo se zařízením neodborně manipulováno (zásahy do vnitřního zařízení) nebo bylo obsluhováno nezaškoleným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se nevztahuje na poškození přírodními vlivy či jiným vnějším zásahem.




Přepravní obaly a zařízení po ukončení životnosti odevzdejte do sběru. Dle předpisů o nakládání s odpadem a nebezpečným odpadem.

Ovládací panel TF 7, 10 (obr. 1)




- (A) Tlačítko STOP
- (B) Tlačítko START
- (C) Kontrolka připojení k síti

Ovládací panel TF, TR 17 - 53 (obr. 2)



- (A) Hlavní vypínač
- (B) Tlačítko START
- (C) Tlačítko STOP (aretační)
- (D) Časovač
- (E) Pojistka


Pojezdová kolečka hnětače (obr. 4)




- (A) Kolečko brzděné
- (B) Kolečko nebrzděné

S kolečky jsou dodávány pouze modely TF, TR 17 - 53

Rozměrový náčrtek hnětačů (obr. 5)




Konstrukční prvky hnětače s odklopnou hlavou (obr. 6)





- (A) Odklopné rameno
- (B) Ochranný kryt
- (C) Háček
- (D) Kontrola polohy ramene
- (E) Kolík pojistný ramene
- (F) Kontrola polohy kotlíku
- (G) Lem pro uvolnění kotlíku
- (H) Tělo hnětače
- (I) Kolečko pojezdová

Postup při odejmutí kotlíku (obr. 7)



- (A) Ochranný kryt
- (B) Manipulace s pojistným kolíkem
- (C) Směr pootočení límce pro uvolnění kotlíku

Napínání a mazání řetězů (obr. 8)



- (A) Horní kryt
- (B) Ozubené kolo pohonu háku
- (C) Upevňovací šrouby
- (D) Dolní ozubené kolo s ložisky
- (E) Kryt boční

Detail pracovního prostoru (obr. 9)



- (A) Rameno háku
- (B) Kotlík
- (C) Hák hnětací
- (D) Oddělovač těsta
- (E) Směr rotace kotlíku

Rozdíly jednotlivých modelů (obr. 10)

MODEL TF



MODEL TF 7, 10





MODEL TR



- (A) Rameno háku
- (B) Rameno háku odklopné
- (C) Kryt odklopný nerezový
- (D) Kryt odklopný plastový
- (E) Kotlík pevný
- (F) Ovládací panel TF
- (G) Ovládací panel TF 7 - 10
- (H) Ovládací panel TR
- (I) Ovládací panel TFE, TRE
- (J) Nožičky TFE, TRE, TF 7 - 10
- (K) Kolečka pojezdová TF, TR 17 - 53

Schéma zapojení hnětačů 230 V (obr. 11)



COLLEGAMENTO MONOFASE
EINPHASESCHALTUNG
BRANCHEMENT MONOPHASEE
SINGLE-PHASE CONNECTION



IG	Vypínač hlavní	STOP	Tlačítko STOP (aretační)
T16	Transformátor	START	Tlačítko START
F17	Pojistka	K18M	Spínač časový
PT	Tepelná pijistka motoru	L1	Kontrolka zapnutí
FC	Bezpečnostní spínač	M	Motor
MC	Bezpečnostní spínač		

Schéma zapojení hnětačů 400 V (obr. 12)

COLLEGAMENTO TRIFASE
DREIPHASESCHALTUNG
BRANCHEMENT TRIPHASEE
THREE-PHASE CONNECTION



IG	Vypínač hlavní	STOP	Tlačítko STOP (aretační)
T16	Transformátor	START	Tlačítko START
F17	Pojistka	K18M	Spínač časový
PT	Tepelná pijistka motoru	L1	Kontrolka zapnutí
FC	Bezpečnostní spínač	M	Motor
MC	Bezpečnostní spínač		